

ТАБЛИЦА 1: МОНТАЖ МАГНИТНЫХ ДАТЧИКОВ CAMOZZI

Серии цилиндров	Ø	CST - CSH	CSV	CSN
24, 25	16	S-CST-02		
	20	S-CST-03		
	25	S-CST-04		
27	20	S-CST-03		
	25	S-CST-04		
	32	S-CST-18		
	40	S-CST-19		
	50	S-CST-20		
	63	S-CST-21		
31	12	В паз корпуса		
	16	В паз корпуса		
	20	В паз корпуса		
	25	В паз корпуса		
	32	В паз корпуса		
	40	В паз корпуса		
	50	В паз корпуса		
	63	В паз корпуса		
	80	В паз корпуса		
	100	В паз корпуса		
32	20	В паз корпуса		
	25	В паз корпуса		
	32	В паз корпуса		
	40	В паз корпуса		
	50	В паз корпуса		
	63	В паз корпуса		
40	80	В паз корпуса		
	100	В паз корпуса		
	160	S-CST-28		S21
	200	S-CST-28		S21
41	250	S-CST-25		
	320	S-CST-25		
	160			S53
42	200			S53
	32	S-CST-18		
50	40	S-CST-19		
	50	S-CST-20		
	63	S-CST-21		
	16		В паз корпуса	
52	25		В паз корпуса	
	32	S-CST-01		
	40	S-CST-01		
	50	S-CST-01		
	63	S-CST-01		
	80	S-CST-01		
	25	В паз корпуса		
40 + 45N	32	В паз корпуса		
	40	В паз корпуса		
	50	В паз корпуса		
	63	В паз корпуса		
	32	S-CST-25		
	40	S-CST-25		
	50	S-CST-25		
40 + 45N	63	S-CST-25		
	80	S-CST-26		
	100	S-CST-26		
	125	S-CST-27		
	32	S-CST-45N1		
	40	S-CST-45N1		
40 + 45N	50	S-CST-45N1		
	63	S-CST-45N1		
	80	S-CST-45N2		
	100	S-CST-45N2		

ТАБЛИЦА 2: МОНТАЖ МАГНИТНЫХ ДАТЧИКОВ CAMOZZI

Серии цилиндров	Ø	CST - CSH
61	32	В паз корпуса
	40	В паз корпуса
	50	В паз корпуса
	63	В паз корпуса
	80	В паз корпуса
	100	В паз корпуса
	125	В паз корпуса
63...P	32	В паз корпуса (только CSH)
	40	В паз корпуса (только CSH)
	50	В паз корпуса (только CSH)
	63	В паз корпуса (только CSH)
	80	В паз корпуса (только CSH)
	100	В паз корпуса (только CSH)
	125	В паз корпуса (только CSH)
63...T	32	S-CST-25
	40	S-CST-25
	50	S-CST-25
	63	S-CST-25
	80	S-CST-26
	100	S-CST-26
	125	S-CST-27
69	32	В паз корпуса
	40	В паз корпуса
	50	В паз корпуса
	63	В паз корпуса
	80	В паз корпуса
	100	В паз корпуса
	125	В паз корпуса
6PF	50	В паз корпуса
	63	В паз корпуса
	80	В паз корпуса
	100	В паз корпуса
	125	В паз корпуса
90	32	S-CST-06
	40	S-CST-07
	50	S-CST-08
	63	S-CST-09
	80	S-CST-10
	100	S-CST-11
	125	S-CST-12
94	16	S-CST-05
	20	S-CST-05
	25	S-CST-05
95	16	S-CST-05
	20	S-CST-05
	25	S-CST-06
97	32	S-CST-06
	40	S-CST-07
	50	S-CST-08
	63	S-CST-09

ТАБЛИЦА 3: МОНТАЖ МАГНИТНЫХ ДАТЧИКОВ CAMOZZI

Серии цилиндров	∅	CST - CSH	CSV	CSC-D / CSC-H
QC	20	В паз корпуса		
	25	В паз корпуса		
	32	В паз корпуса		
	40	В паз корпуса		
	50	В паз корпуса		
	63	В паз корпуса		
	80	В паз корпуса		
QP, QPR	12		В паз корпуса	
	16		В паз корпуса	
	20	S-CST-01		
	25	S-CST-01		
	32	S-CST-01		
	40	S-CST-01		
	50	S-CST-01		
	63	S-CST-01		
	80	S-CST-01		
	100	S-CST-01		
QCBF	20	В паз корпуса		
	25	В паз корпуса		
	32	В паз корпуса		
	40	В паз корпуса		
QCTF	20	В паз корпуса		
	25	В паз корпуса		
	32	В паз корпуса		
	40	В паз корпуса		
QX	10			В паз корпуса
	16			В паз корпуса
	20			В паз корпуса
	25			В паз корпуса
	32			В паз корпуса
ST	20	В паз корпуса		
	32	В паз корпуса		
	40	В паз корпуса		
	50	В паз корпуса		

ТАБЛИЦА 4: МОНТАЖ МАГНИТНЫХ ДАТЧИКОВ CAMOZZI

Серии	Ø	CST - CSH	CSB-D / CSB-H	CSC-D / CSC-H	CSD-D / CSD-H
CGA	10		В паз корпуса		
	16		В паз корпуса		
	20		В паз корпуса		
	25		В паз корпуса		
	32		В паз корпуса		
CGC	50		В паз корпуса (только CSB-D-220)		
	64		В паз корпуса (только CSB-D-220)		
	80		В паз корпуса (только CSB-D-220)		
	100		В паз корпуса (только CSB-D-220)		
	125		В паз корпуса (только CSB-D-220)		
CGLN	10			В паз корпуса	
	16			В паз корпуса	
	20			В паз корпуса	
	25			В паз корпуса	
	32			В паз корпуса	
CGP	10		В паз корпуса		
	16		В паз корпуса		
	20		В паз корпуса		
	25		В паз корпуса		
	32		В паз корпуса		
CGPS	10				В паз корпуса
	16				В паз корпуса
	20				В паз корпуса
	25				В паз корпуса
	32				В паз корпуса
CGPT	16				В паз корпуса
	20				В паз корпуса
	25				В паз корпуса
	32				В паз корпуса
	40				В паз корпуса
CGSN	16			В паз корпуса	В паз корпуса
	20			В паз корпуса	В паз корпуса
	25			В паз корпуса	В паз корпуса
	32			В паз корпуса	В паз корпуса
RPGV	8				В паз корпуса
	12				В паз корпуса
Электромеханический линейный модуль					
5E	50	В паз корпуса (только CSH)			
	65	В паз корпуса (только CSH)			
	80	В паз корпуса (только CSH)			
Электроцилиндры					
6E	32	В паз корпуса			
	40	В паз корпуса			
	50	В паз корпуса			
	63	В паз корпуса			