

## КОНФИГУРАТОР

<b>NXH</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1/4</b>	<b>-</b>	<b>V01+A32</b>	<b>Y</b>	<b>F00</b>
<b>NXH</b>	СЕРИЯ						
<b>2</b>	РАЗМЕРЫ: 2 = G1/8, G1/4 3 = G3/8 4 = G1/2 5 = 1						
<b>1/4</b>	ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РЕЗЬБА НА ВХОДЕ И ВЫХОДЕ: 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 1 = G1						
<b>V01+A32</b>	ЭЛЕМЕНТ БЛОКА ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА:						
	КЛАПАН БЕЗОПАСНОСТИ РУЧНОЙ: V01 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**: +A30 = 2901 ... (глушитель) +A31 = 2921 ... (глушитель) +A32 = 2931 ... (глушитель) +A33 = 2938 ... (глушитель) 1/8 для NXH2; 1/4 для NXH3; 3/8 для NXH4; 1/2 для NXH5		ФИЛЬТР: F00 (только для NXH3, NXH4, NXH5) F03 (только для NXH3, NXH4, NXH5) F06 (только для NXH2) F09 (только для NXH2) ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**: ST = NXH*-ST		РЕГУЛЯТОР: R004 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**: S = NXH*-S		
	ФИЛЬТР-РЕГУЛЯТОР: FR0004 (только для NXH3, NXH4, NXH5) FR0304 (только для NXH3, NXH4, NXH5) FR0604 (только для NXH2) FR0904 (только для NXH2) ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**: S = NXH*-S		МАСЛОРАСПЫЛИТЕЛЬ: L00 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**: ST = NXH*-ST		КЛАПАН БЕЗОПАСНОСТИ И МЯГКОГО ПУСКА: VAV16 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**: +A30 = 2901 ... (глушитель) +A31 = 2921 ... (глушитель) +A32 = 2931 ... (глушитель) +A33 = 2938 ... (глушитель) 1/4 для NXH2 3/8 для NXH3 1/2 для NXH4 +CL62 = CL-62 (12 VDC) +CL67 = CL-67 (24 VDC) +CL60 = CL-60 (110 VDC) +CL6J = CL-6J (220 VAC) +R701 = 122L-701 (для CL62 и CL67) +R800 = 122L-800 (для всех CL...)		
<b>Y</b>	АКСЕССУАР ДЛЯ СБОРКИ ЭЛЕМЕНТОВ В БЛОК: X = NXH*-X (скоба) Y = NXH*-Y (скоба с кронштейном) V = NXH*-V (скоба с резьбовым портом отвода воздуха)						
<b>F00</b>	(см. модуль «ЭЛЕМЕНТ БЛОКА ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА»)						
Далее комбинации «АКСЕССУАР ДЛЯ СБОРКИ ЭЛЕМЕНТОВ В БЛОК» + «ЭЛЕМЕНТ БЛОКА ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА» могут повторяться N раз							

## ПРИМЕЧАНИЕ:

\* 2 = размер 2  
3 = размер 3  
4 = размер 4  
5 = размер 5

\*\* При отсутствии необходимости в принадлежности можно её не указывать.